

Подготовка образцов цельной крови к отправке

1. Кровь необходимо собирать в пробирки для генетических исследований, содержащие консервант ЭДТА (с фиолетовой крышкой).
2. Объем образца крови должен быть не менее 6 мл
3. В течение 1-2 часов образец необходимо заморозить при -20°C .